



AUTOMATA LED MUTATÓ

Ez a LED kigyullad, ha a szűrőszivattyú automatikus üzemmódban van.

HŐMÉRSÉKLET MUTATÓ LED

Ez a LED kigyullad, amikor a fűtés vagy a hőszivattyú (ha van) működik

FERTŐTLENÍTÉS LED MUTATÓ

Ez a LED kigyullad, jelezve, hogy az ózon- vagy UV-fertőtlenítő egység működik (ha van).

ALVÁS IDŐZÍTŐ LED

Ez a LED kigyullad, amikor a vezérlő alvó üzemmódban van.

INVERT KÉPERNYŐ GOMB

Nyomja meg a 180o-os képernyő elfordításához, hogy könnyebben megtekinthesse, amikor a fürdőt használja.
SZIVATTYÚ

KIJELZŐ ÜZEMMÓD IONOK

- Vízhőmérséklet
- Beállított hőmérséklet
- Óra

ÁLLAPOT IKON

- Billentyűzet zárolva
- Tisztító ciklus működik

A MENÜ Ikonjai

- Alvó üzemmód ikonja
- Világítás menü ikonja
- Befűvő menü ikonja

- Szűrési ciklus működik
- Hibaállapot történt



FEL GOMB

Rövid, egyszeri megnyomásokkal válthat a három megjelenítési mód között: W.TMP = Vízhőmérséklet, S.TMP = Hőmérséklet beállítása, TIME = Óra.
A gomb lenyomva tartása elkezdi beállítani és emelni a beállított hőmérsékletet.
A beállítások módosításához is használják.

FÉNY (BE / KI) GOMB

A medence fényeiének be- és kikapcsolására szolgál.

FÉNY (ÜZEMMÓD) GOMB

Nyomja meg a fény aktiválásához. A fel / le gombokkal válassza ki az öt különböző fényhatás egyikét.

OK GOMB

A beállítások megerősítéséhez és mentéséhez, vagy a beállítási menük belépéséhez használható.

FÉNY SEBESSÉG / SZÍN

Nyomja meg a fénysebesség vagy a színválasztó menü aktiválásához. Használja a fel / le gombokat a beállításához.

LE GOMB

Rövid, egyszeri megnyomásokkal válthat a három megjelenítési mód között: W.TMP = Vízhőmérséklet, S.TMP = Hőmérséklet beállítása, TIME = Óra.
A gomb lenyomva tartása elkezdi beállítani és csökkenti a beállított hőmérsékletet.
A beállítások módosításához is használja.

BEFŰVŐ GOMB

Nyomja meg a be- és kikapcsolásához. Egyetlen gombnyomással változó sebességű üzemmódba kapcsolja. Használja a fel / le gombokat a sebesség változtatásához.


SANITISE GOMB



Nyomja meg 1-szer a 20 perces tisztítás aktiválásához, hogy frissítse a vízminőséget a fürdő használata után. Egy második lenyomással megszakítja.

(A,B,C) GOMBOK

A szűrőszivattyú és / vagy bármely további szivattyú be- / kikapcsolására szolgál (ha van).


FÉNYMÓDOK VÁLTOZTATÁSA

Nyomja meg a Light  az aktuális fénymód megjelenítéséhez.

Nyomja meg  vagy  gombot a fénymódok kiválasztásához:


WHTÉ	fehér szín
UCLR	felhasználói szín
FADE	halvány hatás
STEP	lépés hatás
PRTY	Parti hatás

A FÉNYESSÉG VAGY A FÉNYSZÍN

A kiválasztott fénymódtól függően a Light (spd/clr) gomb  aktiválja a három fénymód opció képernyőjének egyik funkcióját.

CL:xx Felhasználói szín száma
L.SPD Fényátmenet sebessége
L.BRT Fényerő

Nyomja meg  vagy  gombot az egyes beállítások módosításához.

Nyomja meg  gombot az egyes beállítások mentéséhez és a következő beállításokhoz lépéshez.

Megjegyzés: Az összes fénybeállítást elmentjük a későbbi BE / KI használatra.

➤ TELJES KEZELŐ ZÁR

Tartsa lenyomva ezt a gombkombinációt, amíg a LOCK felirat meg nem jelenik a kijelzőn:



A feloldáshoz ismételve meg a gombkombinációt.

Megjegyzés: Ha lezárta, bármelyik gombot megnyomja, a billentyűleütés figyelmen kívül marad, és a kijelzőn a LOCK felirat jelenik meg.

RÉSZLEGES KÉPERNYŐZÁR

Tartsa lenyomva ezt a gombkombinációt, amíg a LOCK felirat meg nem jelenik a kijelzőn:





A feloldáshoz ismételve meg a gombkombinációt.

Megjegyzés: Lezárás után csak a szivattyúk, a fúvó, a fény és a fertőtlenítő gombok használhatók. Az összes többi gombhoz való hozzáférés le van tiltva.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A SETUP menü lehetővé teszi az állítható vezérlő beállításainak testre szabását. A menübe való belépés és az elemek beállítása az alábbiak szerint történik:

Nyomja meg és tartsa a  és  gombokat együtt, amíg a [MODE] meg nem jelenik.

Nyomja meg a  vagy  a beállítási menü elemeiben való navigáláshoz.

Nyomja meg az  elembeállítás megadásához.

Nyomja meg a  vagy  a beállítás beállításához.

Nyomja meg az  a beállítás megerősítéséhez és kilépéshez.

Az összes beállítási menüelem ugyanazt a beállítási eljárást követi. A módosítható menüpontok a következők:

[MODE] MŰKÖDÉSI MÓDOK

Az üzemmódok befolyásolják a fűtési és szűrési működést. A választási lehetőségek a következők:

NORM	Normál fűtés és szűrés
ECON	Fűtés csak szűrés közben
AWAY	Fűtés letiltva. Szűrés csökkent 1 óra / nap.
WEEK	H-Cs (AWAY módhoz Hasonlóan működik) P-V (NORM módként működik)

[FILT] NAPI SZŰRÉS IDŐ

Állítsa be a napi szűrési órákat. A szűrési határok eltérnek a szivattyú típusától:
CIRC PUMP (2A vagy kevesebb) 1-24 óra
JET PUMP (2spd vagy 1spd) 1-8 óra

[F.CYC] SZŰRÉSI CIKLUSOK

Ez a beállítás meghatározza, hogy milyen gyakori legyen a szűrési ciklus. A szűrés beállítható úgy, hogy minden 1/2/3/4/6/8/12 vagy 24 óránként fusson.

[SNZE] ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐK

Az automatikus fűtés és szűrés letiltására szolgál bizonyos napszakokban vagy éjszaka. Az SNZE menübe való belépéskor négy lehetőség van:

1. SNZ Sleep Timer # 1
 2. SNZ Sleep Timer # 2
- R.SET Az időzítők visszaállítása alapértelmezettre
EXIT Kilépés az elalváskapcsoló menüből

Csak egy alvási időzítőt kell beállítani, azonban két időzítőt biztosítunk a különböző alvási beállítások megkönnyítésére a különböző napokon. Minden elalváskapcsoló beállítás egy hét napi beállításból, kezdési és leállítási időből áll (lásd alább).

- x.NAP működésének napja (i)
- x.BGN Sleep Timer kezdési ideje
- x.END Kikapcsolási időzítő befejezési ideje

A FEL, LE és OK gombokkal állítsa be és hagyja jóvá az egyes beállításokat.

[P.SAV] ENERGIA TAKARÉKOSSÁG (csúcsideőn kívül)

Csökkentse az üzemeltetési költségeket azáltal, hogy korlátozza a szűrést és a fűtést, amely olcsóbb csúcsteljesítmény nélküli időszakokban történik. Három P.SAV mód van:

- OFF A P.SAV le van tiltva
- LOW Csak csúcson kívüli szűrés HIGH
- OFF-PEAK Csúcson kívüli szűrés és fűtés

Miután kiválasztotta a P.SAV módot, be kell állítani a PEAK energia tarifák kezdési és befejezési idejét, hogy a vezérlés tudja, hogy NE működjön ezen a csúcsidezőszakon.

BGN csúcsteljesítmény kezdési ideje
END csúcsteljesítmény befejezési ideje

[W.CLN] AUTOMATIKUS SZANITIZÁLÁS

Állítsa be a 10 perces automatikus fertőtlenítési ciklus kezdési idejét. A beállítás 0:00 és 23:59 között állítható.

[D.DIS] ALAPÉRTELMEZETT KIJELEZŐ MÓD

A billentyűzeten látható alapértelmezett megjelenítési mód beállítására szolgál. Választási lehetőségek:

- W.TMP víz hőmérséklet
- S.TMP hőmérséklet beállítása
- TIME óra

[T.OUT] TERHELÉSI IDŐ KIMENETEK

Az összes tartozék (szivattyú és fúvó) automatikusan kikapcsol, miután letelt egy időkorlát. Állítsa be az időkorlátot 10-60 percre.

[H.PMP] HŐSZIVATTYÚ ÜZEMMÓD

Meghatározza a hőszivattyú üzemmódját:

- AUTO Melegít & Hűt
- HEAT Csak melegít
- COOL Csak hűtés
- OFF Hőszivattyú le van tiltva

[H.ELE] ELEMFOKOZÁS

Engedélyezi / letiltja az SV elektromos elemet a hőszivattyú fűtésének fokozására, ha a víz hőmérséklete 2 ° C vagy annál magasabb a beállított hőmérséklet alatt, VAGY a hőszivattyú 1 óránál tovább működik.

- OFF Elem letiltva (csak hőszivattyú)
- ON SV elem + hőszivattyú